

LAMINÁTOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

Návod na údržbu
laminátových podlah



PREVENCE POŠKOZENÍ:

- V případě přemísťování nábytku nebo těžkých předmětů, tento nábytek nebo předměty musí být nadzdvíženy a přeneseny.
- Posouvání nábytku/těžkých předmětů může způsobit nenávratné poškození laminátové podlahové krytiny.
- Eliminace nebo snížení výše poškození těžkými předměty či nábytkem je možná pomocí speciálních chráničů (např. plstěné podložky) na nohy.
- Relativní vnitřní vlhkost vzduchu musí být udržována v rozmezí 40 až 60 % celoročně za účelem eliminace přirozeného rozpínání a stahování dřeva. Za stejným účelem musí být udržována vnitřní teplota okolo 20° C.
- Pokud se v místnosti s nainstalovanou laminátovou podlahou nachází nábytek nebo židle s pojezdovými kolečky, musí být vyrobena z měkkého plastu. V opačném případě se musí použít speciální podložka pod pojezdová kolečka.
- Podlahu nesmíte voskovat, lakovat, brousit ani leštit, ani čistit „mokrým postupem“ Před vstup do místností s laminátovou podlahovou krytinou nebo u vstupních dveří umístěte čistící zónu za účelem zamezení kontaktu podlahy se špínou, štěrkem, pískem a jinými látkami.



ČIŠTĚNÍ LAMINÁTOVÝCH PODLAH

Po dokončení montáže:

- Použijte vysavač s měkkým nastavcem pro parkety. Tímto odstraníte veškerý prach a nečistoty.
- Podlahu přetřete suchým mopem nebo prachovkou.
- Pokud je to nutné, přetřete znovu.
- Zbytky nečistot (lepidla, tmelů apod) odstraňte pomocí čistících prostředků určených pro laminátové podlahy. Respektujte návod výrobce čistícího prostředku.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Suché čištění:

- Podlahu čistíte vysavačem s měkkým nastavcem na parkety, nebo elektrostatickou prachovkou. Případně použijte suchý mop. Tento mop nesmí obsahovat zbytky agresivních čistících prostředků nevhodných na laminátové podlahové krytiny. Respektujte návod výrobce čistícího prostředku.
- Podlahu čistíte vždy ve směru prken, plynulými tahy dopředu dozadu po celé ploše podlahy.
- Lze použít speciální čistící prostředky určené pro laminátové podlahy. Vždy respektujte návod výrobce čistícího prostředku.

Vlhké čištění:

- Laminátovou podlahovou krytinu nelze umývat vodou. Voda může způsobit nenávratné poškození podlahy. Pokud vlhké čištění je nezbytné, podlahu přetřete dobře vyždímaným (vlhkým) mopem nebo hadříkem. Mop nebo hadřík nesmí obsahovat zbytky agresivních čistících prostředků nevhodných na laminátové podlahové krytiny.
- Podlahu čistíte vždy ve směru prken, plynulými tahy dopředu dozadu po celé ploše podlahy. Pokud se na povrch podlahy dostala voda, musíte louži ihned odstranit.
- Povrch utřete čistým suchým hadříkem nebo kusem látky (nejlépe bavlněným).

SKVRNY

Nikdy nepoužívejte parní čistič na laminátové podlahy!

Může dojít k nevratnému poškození podlahové krytiny.

Původ znečištění	Způsob odstranění
Stopy po gumových předmětech, podrážkách, podpatcích, špína z ulice, stopy po tužkách nebo pastelkách	Použijte prachovku
Stopy po ovoci, mléku, pivu, vínu, čaji a jiných nealkoholických nápojů	Neprodleně vysušit savou látkou. Pokud skvrna je již zaschlá, použijte vlhkou látku a vytřete dosucha.
Krev, moč	Neprodleně utřete hadříkem. Pokud skvrna je již vyschlá, použijte suchý kartáč. Zbylé nečistoty odstraňte speciálním čisticím prostředkem na laminát. Respektujte návod výrobce čisticího prostředku.
Lak na nehty, leštadlo na boty, laky, inkoust, kosmetika, fixy	Odstraňte pomocí rozpouštědla, např. acetonu, naneseného na hadřík. Aplikujte pouze na skvrnu. Nepoužívejte mastné chemické čisticí prostředky.
Čokoláda, tuk, olej	Odstraňte pomocí speciálního čisticího prostředku na laminát. Respektujte návod výrobce čisticího prostředku.
Mastné skvrny	Použijte speciální čisticí prostředek na laminát. Respektujte návod výrobce čisticího prostředku. Nebo použijte roztok citronové šťávy nebo vinného octa s čistou vodou (+/-2 ml na 5-10L). Vytřete podlahu vlhkým mopem nebo hadříkem.

